DUNE
UNIQUE MATTERS

GUIDE TECHNIQUE

Guide de pose des mosaïques de verre

Conseils pour poser, jointoyer et entretenir les mosaïques de verre.

01 Préparation de la surface

Avant la pose, le support doit être solide, propre et parfaitement plan.

Si le support présente des défauts de planéité, corrigez-les avec des produits de ragréage adaptés. **Ne ragréez jamais avec l'adhésif.** Réparez aussi toute fissure ou imperfection jusqu'à obtenir un mur parfaitement lisse.

> 2 mm
Écart à partir duquel le support doit être **ragréé** avec des produits adaptés.

< 2 %
Humidité maximale admissible du **mur** avant la pose.

02 Matériau de collage

Le choix de l'adhésif dépend de plusieurs facteurs à évaluer avant de commencer.

- Le matériau du support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois…).
- La stabilité du support.
- La surface à couvrir.
- Les conditions ambiantes.
- La vitesse d'exécution souhaitée.

Les adhésifs recommandés par DUNE ont été testés dans nos installations, en conditions ambiantes contrôlées et sur supports rigides en brique ou béton. Pour tout autre type de pose, faites d'abord un essai et, en cas de doute, consultez DUNE ou directement le fabricant de l'adhésif.

FAITES TOUJOURS UN ESSAI

Avant de poser tout le matériau, testez le système sur au moins **2 pièces**. Vérifiez aussi que l'adhésif choisi convient au matériau à poser.

ADHÉSIF POUR MOSAÏQUE DE VERRE

Utiliser des **adhésifs époxy blancs**, pour limiter le changement de teinte du verre (voir le tableau des adhésifs, section 06).

TRÈS IMPORTANT · ÉPAISSEUR D'ADHÉSIF

N'appliquez pas de couches d'adhésif de plus de **3 mm**. Le retrait de l'adhésif peut causer des défauts au dos de certaines finitions, comme ceux visibles sur les photos.



Défauts au dos causés par un excès d'adhésif.

SUPPORT ÉTANCHE

La surface à revêtir doit impérativement être étanche. Il est conseillé de faire les essais nécessaires pour s'en assurer.

03 Pose

Un adhésif encore frais et un encollage intégral du carreau sont la clé d'une pose durable.

1 **Commencer en bas**

- Il est conseillé de poser de bas en haut, en laissant sécher les rangées inférieures.

2 **Étaler l'adhésif**

- Appliquer une couche fine (env. 3 mm) sur la zone de pose de la pièce.
- La peigner avec une spatule crantée n° 3 pour former les sillons.

3 **Poser la pièce**

- Tant que l'adhésif est frais et avant qu'une pellicule sèche ne se forme en surface.
- Presser doucement pour une bonne adhérence et éliminer les vides sans adhésif.

4 **Garder des joints réguliers**

- Veiller à ce que l'écart entre plaques soit égal au joint entre les tesselles.

5 **Soigner la jonction des trames**

- Sur mosaïques irrégulières, retirer et repositionner quelques tesselles à la jonction de deux trames pour une meilleure finition.

VERRE FONDU ET FABRICATION ARTISANALE

Les mosaïques en verre fondu et celles faites à la main présentent des variations de couleur et de forme entre les tesselles. Les petites imperfections ou irrégularités font partie du processus de fabrication et ne peuvent donc faire l'objet de réclamation.

MODÈLES NICE, ALEGRIA, KANNA ET ARGUS

Ne pas les exposer à la lumière naturelle : les encres organiques perdent leur couleur.

SOLS DE DOUCHE

Si la mosaïque de verre est posée au sol d'une douche, appliquez un traitement antidérapant. DUNE recommande et distribue **ANTIGLISS**.

Coupe

Utilisez une pince spéciale mosaïque de verre ou une meuleuse avec disque verre ou grès cérame, refroidie à l'eau.

04 Jointoiement

La finition dépend autant du matériau que de la propreté lors de l'application.

1 **Préparer les joints**

- Ils doivent être propres et secs, avec une profondeur minimale de 2 mm.

2 **Étaler le mortier**

- L'étaler avec une taloche lisse en remplissant tous les joints.

3 **Nettoyer aussitôt**

- Ne laissez pas sécher l'excédent : retirez-le au plus vite avec une éponge humide et des produits de nettoyage à pH neutre.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs. Si le matériau a séché, employez des décapants pour ciment.

Pour une meilleure étanchéité, les **joints époxy** sont recommandés, surtout en zones humides. Voir le tableau des mortiers de jointoiement, section 06.

CHOISIR LA TEINTE

La couleur du mortier influe sur l'aspect final. DUNE conseille de faire un essai avant de jointoyer toute la surface.

MOSAÏQUES ESSENTIAL

Du fait de leur finition bombée, le jointoiement laisse une couche épaisse de mortier. Pour une finition correcte et un cercle bien visible, nettoyez plusieurs fois jusqu'à éliminer cet excès.

05 Nettoyage et entretien

L'entretien quotidien est simple avec les produits adaptés.

Le nettoyage courant peut se faire avec des produits standard à pH neutre, sans matériel abrasif.



06 Produits recommandés

Références d'adhésifs, de produits de traitement et de mortiers de jointoiement.

Adhésifs

Fabricant	Mortier-colle C1 C1 concrete glue	Mortier-colle C2 C2 concrete glue	Colle époxy Epoxy adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T

Fabricant	Mortier-colle au latex Latex adhesive mortar
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237

Produits de traitement

Surface Surface	Code Code	Description Description	Code PHP PHP code
VERRE · Glass	185463	ANTIGLISS	D787
PIERRE · Stone	184507	CIRE LIQUIDE PROTECTRICE Liquid protective wax	D945
PIERRE · Stone	184508	HYDROFUGE ANTI-TACHES Stain-proof sealer	D969

Mortiers joints

Fabricant	Mortier joint ciment Cement grouting material	Mortier joint époxy Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE série 1600	—

DUNE

UNIQUE MATTERS

SIÈGE SOCIAL

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - Espagne

CONTACT

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com